

1. Drücken Sie den Klingeltaster 1 - unterster Taster - (Sie hören einen Ton) und halten Sie diesen ca. zehn Sekunden lang, bis ein zweiter Signalton ertönt.
2. Innerhalb von 3 Minuten: Heben Sie den Hörer von einem beliebigen internen MFV-Telefon ab.
3. Wählen Sie die interne Rufnummer des Türfreisprechsystems. – Die Verbindung wird hergestellt.
4. Wählen Sie Stern. – Sie hören einen kurzen Ton.
5. Wählen Sie die PIN (0000 im Auslieferungszustand).
6. Wählen Sie Stern und warten Sie das Ende des Quittungstones ab (fünf schnell aufeinanderfolgende Töne).
7. Wählen Sie die Ziffernfolge aus den Tabellenspalten **Funktion** und **Wert**.
8. Warten Sie den Quittungston ab oder legen Sie auf (Tabellenspalte **Ende**).
9. Für weitere Programmierungen fahren Sie mit 6. fort. (Nach dem Auflegen zunächst 3. und dann 6.)

Hinweis: Wurde während der Programmierung zu lange mit der Eingabe gewartet, besteht automatisch eine Sprechverbindung mit der Tür. In diesem Zustand können Sie erneut mit 6. fortfahren.

Hinweis: Beendet wird der Programmiermodus automatisch nach mehr als 3 Minuten Programmierpause oder nach erneutem Drücken eines Klingeltasters.

Beschreibung	Funktion	Wert	Ende	Auslieferungszustand
Klingeltaster n mit einer Rufnummer belegen	2n (n = 1-4)	Rufnummer mit 0 bis 32 Stellen	auflegen	31, 32, 33, 34
Klingeltaster n einer Schaltfrequenz zuweisen	3n (n = 1-4)	0 (keine), 1, 2, 3, 4	Quittung	1, 2, 3, 4
Klingeltaster n einer Zusatzklingel zuweisen	4n (n = 1-4)	0 (keine), 1, 2	Quittung	1, 2, 0, 0
Klingeltaster n einer Funktion zuweisen	6n (n = 2-4)	0 (Klingeltaster), 1 (Briefsignalisierung), 2 (Klingelstopp), 3 (Türöffnen und Klingelstopp), 4 (Gesprächsende)	Quittung	0 (Klingeltaster)
Einschaltzeit für die Türöffnerfunktion einstellen	56	1 (x 0,5 = 0,5 s), ..., 9 (x 0,5 = 4,5 s)	Quittung	4 (2 s)
Ziffernfolge für Bedienung der Türöffnerfunktion einstellen	26	Ziffernfolge mit 1 bis 6 Stellen, dann #	Quittung	9 (#9)
Betriebsart eines Klingeltasters n als Öffner oder Schließer einstellen	3(n+5) (n = 1-4)	0 (Öffner), 1 (Schließer)	Quittung	1 (Schließer)
Einschaltzeit für die Lichtfunktion einstellen	55	1 (x 0,5 = 0,5 s), ..., 9 (x 0,5 = 4,5 s)	Quittung	1 (0,5 s)
Ziffernfolge für Bedienung der Lichtfunktion einstellen	25	Ziffernfolge mit 1 bis 6 Stellen, dann #	Quittung	8 (#8)
Klingeltaster n mit Lichtfunktion belegen	7n (n = 1-4)	0 (aus), 1 (ein)	Quittung	0 (aus)
Maximale Gesprächszeit einstellen	51	0 (unbegrenzt), 1 (1 min), ..., 9 (9 min)	Quittung	3 (3 min)
Maximale Rufdauer einstellen	4(n+5) (n = 1-4)	01 ... 90 s	Quittung	20 (20 s)
Dauer der Rufsignalisierung einstellen (Umschaltung zwischen sofortiger Rufannahme (00) und Betrieb als Innensprechstelle (01...89 s))	52	00 ... 90 s (90 s = manuelle Rufannahme)	Quittung	00 (sofort)
Rufverzögerungszeit einstellen	53	1 (x 0,5 = 0,5 s), ..., 9 (x 0,5 = 4,5 s)	Quittung	1 (0,5 s)
Pause zwischen Auflegen und Abheben einstellen	54	1 (x 0,5 = 0,5 s), ..., 9 (x 0,5 = 4,5 s)	Quittung	4 (2 s)

Beschreibung	Funktion	Wert	Ende	Auslieferungszustand
Eingangsempfindlichkeit der a/b-Leitung einstellen	50	0 (niedrig), ..., 9 (hoch)	Quittung	3
Umgebungs Lautstärke einstellen	58	0 (leise), 1 (laut)	Quittung	0 (leise)
Lautstärke des Lautsprechers einstellen	57	0 (leise), ..., 9 (laut)	Quittung	2
Türgespräch beenden durch Türöffnen	59	0...8 s (Beenden nach Zeit) 9 (Beenden nach Besetztton-erkennung)	Quittung	9
Ton bei Drücken des Klingeltasters ein-/ausschalten	7(n + 5) (n = 1-4)	0 (aus), 1 (ein)	Quittung	1 (ein)
Audiosignal durchschalten (bei Ruf auf die Türstation)	28	0 (Raumhören), 1 (Sprechverbindung)	Quittung	1 (ein)
PIN ändern	29	neue PIN # neue PIN #	Quittung	0000
In den Auslieferungszustand zurücksetzen	91		auflegen	
Rufnummer für Raumüberwachung vergeben	20	Rufnummer mit 0 bis 32 Stellen	auflegen	30
Raumüberwachung einer Schaltfrequenz zuweisen	30	0 (keine), 1, 2, 3, 4	Quittung	0 (keine)
Zusatzklingel durch Raumüberwachung auslösen	40	0 (keine), 1, 2	Quittung	0 (keine)
Maximale Rufdauer bei Raumüberwachung	45	01, ..., 90 s	Quittung	20 (20 s)
Raumüberwachung löst Lichtfunktion aus	70	0 (aus), 1 (ein)	Quittung	0 (aus)
Ton bei Auslösung der Raumüberwachung	75	0 (aus), 1 (ein)	Quittung	0 (aus)
Zuweisen des Klingelausgangs, der bei Anruf auf die Türstation zusätzlich signalisiert	60	0 (keine), 1 (Signalisierung an Ausgang 1), 2 (Signalisierung an Ausgang 2)	Quittung	0 (keine)

Steuerung in einem laufenden Türgespräch

1. Wählen Sie die Ziffernfolge aus den Tabellenspalten **Bedien-/Programmierziffern** und **Wert**.

Hinweis: Die PIN des TFS-Universal plus ist im Auslieferungszustand 0000.

Beschreibung	Bedien-/Programmierziffern	Wert
Türöffnerautomatik für Klingeltaster n ein- oder ausschalten	##5 PIN * n (n = 0 (alle Taster), 1-4)	0 (aus) 1 (ein)
Klingelausgang während des Gesprächs aktivieren (Dauer Klingelzeit)	##6 n (n = 1-2)	1 (Klingelausgang 1) 2 (Klingelausgang 2)
Raumüberwachung ein- oder ausschalten	##7 PIN *	0 (aus), 1 (ein), 2 (für leise Räume ein), 3 (für laute Räume ein)
Lautsprecher der Türsprechstelle ein- oder ausschalten	*n (n = 0-1)	0 (aus) 1 (ein)
Gespräch mit der Türsprechstelle verlängern (Verlängerung um die eingestellte Gesprächszeit)	*2	
Schalten vorhandener a/b-Schaltmodule	##n (n = 1-4)	
Licht einschalten	#8	
Tür öffnen	#9	
Gespräch beenden / Auflegen	#*	