

Fernsteuerung einleiten



Schaltbox anrufen





2-3 Rufe

interne MoH



Schaltboxcode

Interne MoH




Anrufvariante schalten

...    3 = Nachtschaltung
4 = Rufweitchschalt. 0 = aus
1 = ein
2 = alle aus
3 = alle ein( Rufnr., nur
wenn "0"
oder "1" )  
ausgewählt

Raumüberwachung

...  wachendes Telefon 

Relais schalten



...    Internrufnummer
des Relais  1 = ein
0 = aus

Umleitung zu


...  1 = Externziel
 2 = Internziel
 3 = Kurzwahlziel

0 = deaktiv
1 = ständig
2 = besetzt
3 = nichtmelden

 Internnummer →

 Rufnummer
oder
Kurzwahlziel (Wenn Umleitungsziel eine
externe Rufnummer ist) 

Umleitung zu - ausschalten

...  Internnummer 