

	COMfort / COMfortel																					
	1000	1200	2000(plus)	1100	1500	2500 (AB)	1200	1400	1600	2600	VoIP 2500 AB	1200 IP	1400 IP	2600 IP	3200	3500	3600 IP	DECT 800	DECT 900/900C	DECT IP1040	WS-400 IP	WS-650 IP
COMpact 2206 USB ¹	✓	✓	✓	ab 2.2D	ab 2.0B	ab 2.0B	ab 2.4B	ab 2.4B	ab 1.0C ab 2.4A	ab 1.0C ab 2.4A	-	-	-	-	-	-	-	ab 1.6A	ab 2.0A	-	-	-
COMpact 4410 USB ¹	✓	✓	✓	ab 2.2D	ab 2.0B	ab 2.0B	ab 2.4B	ab 2.4B	ab 1.0C ab 2.4A	ab 1.0C ab 2.4A	-	-	-	-	-	-	-	ab 1.6A	ab 2.0A	-	-	-
COMpact 3000-Serie	-	-	-	✓	✓	✓	ab 4.0L	ab 4.0L	ab 4.0I	ab 4.0I	✓	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	nur Std.-SIP	-	✓	-	-	-
COMpact 5010 VoIP	bis 2.2I	bis 2.2I	bis 2.2I	ab 3.2B	✓	✓	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 3.0K	nur Std.-SIP	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 4.2F	✓	✓	ab 4.0A	ab 4.0A	ab 4.0A
COMpact 5020 VoIP	bis 2.2I	bis 2.2I	bis 2.2I	ab 3.2B	✓	✓	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 3.0K	nur Std.-SIP	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 4.2F	✓	✓	ab 4.0A	ab 4.0A	ab 4.0A
COMpact 4000	-	-	-	nur Std.-ISDN	nur Std.-ISDN	nur Std.-ISDN	ab 1.6A	ab 1.6A	ab 1.6A	ab 1.6A	-	nur Std.-SIP	ab 2.2E	ab 2.2E	ab 1.8E	ab 1.8E	ab 6.4D	-	-	-	✓	✓
COMpact 5000/5000R	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	nur Std.-SIP	✓	✓	✓	✓	ab 6.4D	✓	✓	✓	✓	✓
COMmander Basic	ab 1.5A	ab 1.5A	ab 1.3A	ab 2.2D	ab 2.0B	ab 2.0B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ab 1.6A	ab 2.0A	-	-	-
COMmander Basic.2	bis 2.2I	bis 2.2I	bis 2.2I	ab 3.2B	✓	✓	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 3.0K	nur Std.-SIP	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 4.2F	✓	✓	ab 4.0A	ab 4.0A	ab 4.0A
COMmander Business	bis 2.2I	bis 2.2I	bis 2.2I	ab 3.2B	ab 1.4C	ab 1.4C	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 3.0K	nur Std.-SIP	ab 4.2E	ab 4.2E	ab 4.2A	ab 4.2A	ab 4.2F	✓	ab 1.4A	ab 4.0A	ab 4.0A	ab 4.0A
COMmander 6000-Serie	-	-	-	✓	✓	✓	ab 6.0E	ab 6.0E	ab 5.4B	ab 5.4B	✓	nur Std.-SIP	ab 6.0E	ab 6.0E	ab 5.8A	ab 5.4A	ab 6.4D	-	✓	✓	ab 6.0B	ab 6.0B

- ✓ Telefon wird an dieser Anlage uneingeschränkt unterstützt. Es gibt keine Abhängigkeit von Firmwareversionen.
- Telefon wird an dieser Anlage nicht unterstützt.
- ...¹ Eingeschränkte Systemfunktionen mit den COMfortel 1200, 1400, 1600 und 2600:
 - Die Funktionstaste "AMT-MSN" und eine Benutzer-PIN können nicht über COMfortel Set programmiert werden. Sie müssen direkt am Telefon konfiguriert werden.
 - Keine Steuerung des VMC 461.2
 - Kein Firmware-Update der Telefone über den Update-Server via ISDN